

Bygg med ballast/ Anlägga garageinfart



Bygg enkelt med BDX

En snygg garageinfart förhöjer hela intrycket av huset. Välj asfalt, makadam, betong- eller stenplattor beroende på hur det går ihop med helhetsintrycket av hus och trädgård.

Du behöver följande material:

1. Asfalt, makadam eller plattor
2. Stenmjöl 0/4 för avjämning
3. Bärlager 0/30 ca 10 cm
4. Fyllnadsand eller hyttsten
5. Fiberduk

Att tänka på

Kontrollera om det finns kablar eller ledningar där det ska grävas. Vid risk för tjällyft bör fyllningen vara minst 90 cm av hyttsten eller 120 cm av sand alternativt kan markisolering användas. Tänk även på att dränera om nödvändigt.

BDX

Tel vx: 0920-26 26 00
info@bdx.se • www.bdx.se